

Honeywell Luftreiniger mit Aktivkohlen



Modell Enviraire 5000

Sie benutzen den Honeywell Enviraire Luftreiniger, er garantiert Ihnen eine effektive Luftreinigung.

Der Honeywell Enviraire Luftreiniger ist speziell entwickelt für das Entfernen von Gasen, Chemikalien, Rauch und Staub.

Luftverunreinigungen verursachen nicht nur Geruchsbelästigungen, sondern können unsere Gesundheit gefährden.

Der Honeywell Enviraire Luftreiniger mit Aktivkohlen bindet Gerüche und schenkt Ihnen saubere Atemluft.

Spezifikationen

Anschlussspannung:	220 – 240 volt, 50 Hertz
Filtermethode:	Aktivkohle
Lüftungsstufen:	2
Luftmenge min.:	190 m ³ /Std.
Luftmenge max.:	250 m ³ /Std.
Durchmesser:	410 mm
Höhe:	250 mm
Gewicht:	11 kg
Energieverbrauch:	90 Watt / 140 Watt
Max. Geräuschpegel:	49 dB
Farbe:	grau / anthrazit
Lebensdauer Filter:	½ – 1 Jahr, abhängig von der Luftmenge und Luftverunreinigung

Preise

Enviracaire 5000: € 510,00 (inkl. 19% MwSt.)
inkl. 5 kg Aktivkohle

Ersatz Aktivkohlefilter: € 177,00 (inkl. 19% MwSt.)

Bezugsquelle: Mier Hygienetechnik * Am Alten Brunnen 8b * 85659 Forstern *
Tel. 08124 4436094 * Fax 08124 4436095
Honeywell Vertretung in der Niederlande:
Cara C'Air B.V. * Zadelmakerstraat 28 * 1991 JE Velsbroek *
Niederlande * Tel. +49 23 5392288 * Fax +49 23 5387693

Sicherheitsbestimmungen

- Bevor Sie Wartungsarbeiten durchführen, ziehen Sie bitte den Netzstecker aus der Steckdose
- Lesen Sie die Sicherheitsbestimmung, bevor Sie den Luftreiniger einschalten
- Halten Sie diese Bedienungsanleitung immer griffbereit
- Dieses Gerät wurde entwickelt unter Berücksichtigung der Europäischen Sicherheitsrichtlinien 89/336/EEC und EN-60-335 in Bezug auf Störungen an Rundfunkgeräten
- Nie in Nassbereichen oder in feuchten Räumen benutzen
- Nie in der Nähe von Wasser (Waschbecken, Bad, Dusche) einsetzen
- Benutzen Sie nur original Honeywell Ersatzteile oder Filter
- Stecken Sie nie Ihre Finger oder Gegenstände in den Luftreiniger
- Der Luftreiniger ist kein Spielzeug, Kinder sind aus Sicherheitsgründen fernzuhalten
- Schütteln Sie das Gerät nicht
- Nicht auf dem Luftreiniger sitzen oder stehen

Bedienungsanleitung

- Stellen Sie den Luftreiniger auf einen festen und flachen Untergrund
- Schließen Sie das Gerät an das Stromnetz an
- Drehen Sie den Schalter auf die gewünschte Position
0 = Aus
1 = Minimum (leise, Luftmenge 190 m³ / Std)
2 = Maximum (Luftmenge 250 m³ / Std)
- Ausschalten: Drehschalter auf 0 stellen und Stecker aus der Steckdose ziehen.

Filterwechsel



Nach ca. einem Jahr könnte der Aktivkohlefilter gesättigt (je nach Nutzungsintensität) sein. Eine Geruchsbelästigung, die nicht mehr wirksam vom Luftreiniger beseitigt wird, weist darauf hin, dass der Aktivkohlefilter ausgewechselt werden muss.

- Ziehen Sie den Netzstecker
- Drehen Sie den Griff gegen den Uhrzeigersinn so lange, bis sich die obere Abdeckung löst
- Heben Sie (Handschuhe verwenden) den runden Aktivkohlefilter heraus und ersetzen Sie den Filter gegen einen Neuen
- Drehen Sie die obere Abdeckung wieder halbfest. Warnung: nicht zu fest andrehen!
- Schalten Sie den Luftreiniger ein und prüfen Sie die Wirkung
- Den alten Aktivkohlefilter können Sie als Restmüll entsorgen

Probleme, Problemlösung

- Luftreiniger funktioniert nicht:
Prüfen Sie ob der Netzstecker eingesteckt ist und ob der Drehschalter auf 1 oder 2 steht.
- Das Gerät verursacht Geräusche:
Nehmen Sie Kontakt auf mit Ihrem Händler.